

# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DU "MIRRYCLE"

## AVERTISSEMENT

Les objets qui reflètent dans ce rétroviseur sont plus proches que vous le croyez. Ceci est un miroir convexe et il fait apparaître les objets plus petits et plus éloignés qu'ils le sont vraiment.

## INSTRUCTIONS

**NE PAS UTILISER DE LUBRIFIANT OU DE SAVON SUR LES VIS. CELA POURRAIT ENDOMMAGER LE PLASTIQUE. LES VIS DOIVENT ÊTRE AJUSTÉES ET SERRÉES À FOND.**

1. Coupez le bout ou retirez le bouchon de la poignée gauche de votre guidon. Pour couper, vous devez utiliser un canif (ou couteau) bien aiguisé pour pouvoir percer le bout de la poignée et couper autour de l'intérieur du guidon. **Si vous demeure dans un pays ou vous devez conduire sur le côté gauche de la route, coupez le bout de la poignée droite de votre guidon.**

2. Le "Mirrycle" vient avec deux grandeurs de cale. Utilisez la plus grande des deux cales à moins qu'elle ne s'adapte pas à l'intérieur de votre guidon. Assemblez la cale appropriée à la base du miroir à l'aide du boulon long et de la noix de baril. Insérez le boulon long à travers la base du miroir et la cale puis vissez-le dans la noix de baril. Tire la cale sur la noix de baril pour la fixer.

3. Placer la base du miroir dans le bout de votre guidon. Poussez-le jusqu'à ce qu'il



atteigne le bout de la poignée du guidon. **Positionnez la base du miroir de façon à ce qu'on puisse incliner le dessus du miroir loin vers l'avant (à peu près au milieu entre tout droit vers le haut et parallèle au chemin). Si vous avez des embouts de guidon, positionnez la base du miroir de façon à ce que le miroir soit incliné plus vers le bas et hors du chemin des embouts de guidon.** Utilisez un clé Allen pour serrer le boulon long jusqu'à ce que la base du miroir soit fixée au bout du guidon.

4. Attachez le bras du miroir à la base du miroir. Insérez trois petites rondelles sur la vis de tête, ensuite insérez le tout à l'extrémité du coude du bras du miroir. Maintenant insérez une grande rondelle sur la vis de tête et vissez-la dans la base du miroir en utilisant la clé Allen qui est fournie. **La vis peut sembler serrée quand vous la vissez, n'ayez pas peur de forcer car elle ne brisera pas.**

5. Attachez le support du miroir au bras du miroir. Mettez une petite rondelle sur la vis de tête puis insérez-la dans le trou fraisé dans l'attache arrière du support du miroir.

Mettez une grande rondelle sur la vis de tête et vissez-la dans le bras du miroir. Serrez à l'aide de la clé Allen qui vous est fournie. **La vis peut sembler serrée quand vous la vissez, n'ayez pas peur de forcer car elle ne brisera pas.**

6. Prenez le temps de vous asseoir sur votre vélo et d'ajuster votre rétroviseur. Effectuez une randonnée sur une rue tranquille pour pouvoir vous faire une bonne idée de ce que sera la vue des objets dans votre rétroviseur.

## SUGGESTION

Lors de vos randonnées tout terrain, sur des sentiers ou dans les bois, sauvegardez votre rétroviseur. Pivotez votre miroir hors de portée des objets que vous pourriez frapper. Soyez certain de réajuster votre miroir lorsque vous serez de nouveau sur la route.

Mirrycle Corporation  
6101 Ben Place  
Boulder, Colorado 80301 USA  
Tel: 303-442-3212  
Fax: 303-447-9273  
Web: [www.mirrycle.com](http://www.mirrycle.com)